



Petit - Alarmsysteme

Schützen Sie sich und Ihr Eigentum mit einem Le-Petit Alarmsystem

Telefon: 030 - 54 830 410

Mobil : 0176 - 56 988 003

Kontakt@Petit-Alarmsysteme.de



Petit - LED-Funk Außensirene, PT-450S-LC



Petit - Alarmsysteme



Sicherheit für Ihr Zuhause

Funksender SA-403S-LC für „Senotronic“



Abmessungen:

(B x H x T) 158 mm x 230 mm x 75 mm
Gewicht der Gerätes: 810 g (inkl. Batterien)

Beschreibung:

Die funkgesteuerte Außensirene „PT-450S-LC“ ist für die Alarmsysteme „Le-Petit“ und „Senotronic“ geeignet.

Die komplette Sirene besteht aus der Außensirene und einem Funksender, wobei der externe Funksender nur für die Senotronic - Alarmanlage erforderlich ist.

- Außensirene PT-450S-LC [Le-Petit, Senotronic]
- Funk-Sender SA-403S-LC [Lieferung nur bei Bestellung für Senotronic]

Die Sirene wird mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen Batteriepack mit einer Kapazität von bis zu 19,0 Ah betrieben. Diese Stromversorgung gewährleistet zweijährige Betriebsdauer. Ein Ersatz des Batteriepacks ist nach zwei Jahren erforderlich.

Die Funkübertragung von der „Le-Petit“ Alarmanlage erfolgt über den im Alarmsystem befindlichen Funksender. Der Anschluss an die Senotronic-Alarmzentrale erfolgt über den Funksender SA-403S-LC, der in eine der Ausgangsbuchsen der Alarmanlage gesteckt wird. **Hinweis:** Bitte nicht in die Eingangsbuchse an der Senotronic stecken.

Die Außensirene PT-450S-LC wird mit 3 Schrauben an der Hauswand befestigt. Eine Verkabelung der Außensirene ist nicht notwendig.

Sabotageschutz: In der Sirene ist ein Kontaktschalter angebracht, der bei Öffnen des Gehäuses die Außensirene aktiviert.



Petit - Alarmsysteme

Schützen Sie sich und Ihr Eigentum mit einem Le-Petit Alarmsystem

Telefon: 030 - 54 830 410

Mobil : 0176 - 56 988 003

Kontakt@Petit-Alarmsysteme.de



Anmeldung der Sirene an der Alarmanlage:

- Am Senotronic Alarmsystem müssen Sie den externen Sender SA-403S-LC mit einer der Ausgangsbuchsen der Alarmanlage verbinden [Nur Senotronic].
- Entfernen Sie die Abdeckung der Sirene und verbinden den zweipoligen Stecker des Batteriepacks mit dem zweipoligen Stiftsockel auf der unteren Geräteplatte der Sirene. Beim ertönen von vier kurzen Pieptönen ist die Sirene noch nicht an der Alarmanlage angemeldet.
- Um die Sirene an der Alarmanlage anzulernen drücken Sie bitte etwa eine Sekunde auf den roten Taster unter dem Stiftsockel zum Batteriepack. Es ertönt im Abstand von einer halben Sekunde für 20 Sekunden jeweils ein kurzer Piepton. Während dieser Zeit drücken Sie auf der Fernbedienung die Paniktaste, danach deaktivieren Sie den Panikalarm mit der Taste Unscharf (offenes Schlosssymbol) auf der Fernbedienung. Die erfolgreiche Anmeldung wird mit zwei kurzen Pieptönen quittiert. Die Sirene ist bereit und kann getestet werden.

Technische Daten:

- Akustische Signalisierung Scharf-/Unscharf-Schaltung;
Info: Nur bei Le-Petit, Senotronic SA-1 und SA-LCD verfügbar
- Abmessungen : H=230mm, B=158mm, T=75mm
- Gewicht (inkl. Sender und Batterien) : 810g
- Betriebstemperatur : -25 bis +60°C
- Sicherungsstufe 2 (ohne innerer Abdeckung) : EN 50131-1
- Funkfrequenz : 433,92 Mhz
- Reichweite : bis zu 50 m, abhängig von örtlichen Gegebenheiten
- Stromversorgung : 7,2 V, über ein leistungsstarkes Lithium-Ionen Batteriepack
- Alarmdauer : = eingestellte Zeit unserer Alarmsysteme (bis zu 3 min.)
- Interne Verzögerung 0s, 15s oder 30s Sekunden über DIP -Schalter einstellbar
- Sirene piezoelektrisch (eingebaut): 110 dB (A) / 1m
- Schutzart : IP 34D

Wenn das Batteriepack ausgewechselt wird, muss das Gehäuse welches durch zwei Schrauben gesichert ist, geöffnet werden. Sofort wird automatisch durch den Kontaktschalter die Sabotagefunktion der Außensirene aktiv. Durch das Entfernen des 3-poligen Steckers auf der LED-Platine können Sie den akustischen Alarm vorübergehend unterbrechen. Zum Auswechseln der Batterie entfernen Sie den zweipoligen Stecker auf der unteren Sirenenplatte und entfernen das Batteriepack. Ersetzen Sie den Batteriepack und verbinden den zweipoligen Stecker mit dem Anschluss auf der unteren Sirenenplatte. Schließen Sie den 3-poligen Stecker für den akustischen Alarm auf der LED-Platine wieder an. Die Sirene ist einsatzbereit und kann wieder mit der Gehäuseabdeckung versehen werden.

Die Außensirene PT-450S-LC ist wartungsfrei. Das Batteriepack sollte spätestens nach zwei Jahren ersetzt werden. Das Lithium-Ionen-Batteriepack ist eine Spezialanfertigung und kann über unseren Online-Shop bezogen werden. Die Stromversorgung des Senotronic Funksenders SA-403S-LC erfolgt durch die Alarmzentrale, deshalb benötigt der Sender keine Batterien und keine Wartung.