



Petit - Alarmsysteme

Schützen Sie sich und Ihr Eigentum mit einem Le-Petit Alarmsystem

Telefon: 030 - 54 830 410

Mobil : 0176 - 56 988 003

Kontakt@Petit-Alarmsysteme.de



Kurzanleitung zum Telefonwählgerät (PT-206GSM) für die Installation an einem PETIT-Alarmsystem

1. Eigenschaften

Mit dem Telefonwählgerät PT-206GSM haben Sie die Möglichkeit, im Alarmfall bis zu 9 Rufnummern (Handy- und Festnetz) zu benachrichtigen. Die Sprachnachricht kann bis zu 10 Sekunden lang sein. Die Stromversorgung des Wählgerätes erfolgt über die Le-Petit Alarmzentrale. Der Speicher bleibt auch bei Stromausfall erhalten.

2. Montage und Anschluss

Bitte legen Sie zuerst eine SIM-Karte ein, bevor Sie das Gerät anschließen. Öffnen Sie die Abdeckung des SIM-Kartenfachs auf der Rückseite des Gerätes. Schieben Sie den SIM-Kartenhalter zurück, klappen Sie ihn nach oben und schieben Sie eine SIM-Karte mit der abgeschnittenen Ecke nach oben hinein. Klappen Sie den SIM-Kartenhalter wieder nach unten. Schrauben Sie die Abdeckung wieder auf das SIM-Kartenfach.

Das Telefonwählgerät PT-GSM206 wird mit Hilfe des installierten Kabels mit der Alarmzentrale am Ausgang 1 oder Ausgang 2 verbunden. Nach Einschalten des Alarmsystems beginnt das Wählgerät automatisch mit der Suche nach dem GSM-Netzwerk für die SIM-Karte. Auf dem Display erscheint "GSM Netzsuche" und eine Zählfolge von 1 bis 5. Sobald das GSM-Netzwerk gefunden wurde, ändert sich die Anzeige auf dem Display zu "On GSM Bereit". Wenn kein GSM-Netzwerk gefunden wurde, erscheint auf dem Display "Kein Signal". Ändern Sie in diesem Fall die Platzierung des Wählgerätes oder verwenden Sie die SIM-Karte eines anderen Anbieters. Wenn Probleme mit der SIM-Karte auftreten oder sie nicht korrekt in den Halter eingelegt wurde, erscheint auf dem Display "SIM Fehler". Wenn die SIM-Karte durch eine PIN geschützt ist, stoppt die Zählfolge bei 1, und auf dem Display erscheint "PIN". An dieser Stelle müssen Sie den PIN-Code der SIM-Karte eingeben, um weiter fortfahren zu können.

3. Ein- und Ausschalten des Telefonwählgerätes

Wählgerät einschalten: Drücken Sie 1 2 3 4 > ENTER, auf dem Display erscheint "On GSM Bereit".

Wählgerät ausschalten: Drücken Sie 1 2 3 4 > ESC, auf dem Display erscheint "Off GSM Bereit".

- Hinweis: Das Symbol „>“ steht für den Übergang zum nächsten Programmierschritt und bezeichnet keine spezielle Taste.

4. Anmerkungen zur grundlegenden Programmierung

Die Programmierung kann nur vorgenommen werden, wenn das Wählgerät ausgeschaltet ist. Da sich das Wählgerät automatisch einschaltet, wenn es zum ersten oder wiederholten Mal mit Strom versorgt wird, müssen Sie es ausschalten (geben Sie hierzu den werkseitigen Code 1 2 3 4 > ESC ein und drücken Sie die Taste ESC), bevor Sie mit der Programmierung beginnen.

- Hinweis: Nur die Programmierabschnitte zur Eingabe der Telefonnummern, sowie die Abschnitte Aufnahme, Wiedergabe und Passwort sind für die Programmierung wichtig. Die weiteren Programmierabschnitte können für die meisten Anwendungen in der Werkseinstellung belassen werden. Die beigefügte ausführliche Bedienungsanleitung geht ausführlich auf diese zusätzlichen Schritte ein.

Es muss mindestens eine Sprachnachricht und eine Telefonnummer programmiert werden damit das Wählgerät funktioniert.



Petit - Alarmsysteme

Schützen Sie sich und Ihr Eigentum mit einem Le-Petit Alarmsystem

Telefon: 030 - 54 830 410

Mobil : 0176 - 56 988 003

Kontakt@Petit-Alarmsysteme.de



5. Signalstärke des Wählgerätes testen

Drücken Sie auf dem ausgeschalteten Wählgerät ENTER, um die Qualität des Netzeempfangs auf dem Display anzeigen zu lassen. Es erscheint eine Zahl zwischen 0 und 7, wobei 7 für die beste Empfangsqualität steht. **Das Wählgerät sollte nur an einer Stelle installiert werden, an der die Signalstärke mindestens 2 beträgt.** Bei einer Signalstärke von 1 oder weniger sollten Sie das Wählgerät an einer anderen Stelle befestigen. Die Signalstärke können Sie jederzeit messen, wenn das Wählgerät ausgeschaltet ist. Die GSM-Antenne sollte nicht durch Metallteile abgeschirmt werden.

6. Meldung aufnehmen:

Drücken Sie 1 2 3 4 > RECORD > 1 > ENTER > „Sprachnachricht aufnehmen“ > ENTER

- Geben Sie den vierstelligen Benutzercode ein (Werkseinstellung: 1234).
- Drücken Sie RECORD.
- Drücken Sie 1 (um die Nachricht, die bei Auslösung vom Eingang 1 abgespielt wird, aufzunehmen).
- Drücken Sie ENTER, um die Aufnahme der Nachricht zu starten. Sie haben nun 10 Sekunden, um Ihre Nachricht aufzunehmen.
- Drücken Sie ENTER, um die Aufnahme zu beenden, oder warten Sie, bis die 10 Sekunden abgelaufen sind.

Hinweis: Unterhalb des LCD-Displays befindet sich das Mikrofon. Halten Sie ca. 20 bis 30 Zentimeter Abstand zum Gerät.

7. Meldung wiedergeben:

Drücken Sie 1 2 3 4 > PLAY > 1 > ENTER

- Geben Sie den vierstelligen Benutzercode ein (Werkseinstellung: 1234).
- Drücken Sie PLAY.
- Drücken Sie 1 > ENTER (um die Nachricht, die bei Auslösung vom Eingang 1 abgespielt wird, wiederzugeben).

8. Telefonnummern programmieren:

Drücken Sie 1 2 3 4 > PROGRAM > 3 > ENTER > 1 > ENTER > Telefonnummer > ENTER

- Geben Sie den vierstelligen Benutzercode ein (Werkseinstellung: 1234).
- Drücken Sie PROGRAM > 3 > ENTER > "X". Die Zahl "X", die Sie nach der Taste ENTER drücken, steht für die Stelle, an der die Telefonnummer angewählt werden soll (1 = zuerst gewählte Telefonnummer, 2 = an zweiter Stelle gewählte Nummer etc.).
- Drücken Sie erneut ENTER und geben Sie die erste Telefonnummer ein (max. 32 Stellen).
- Drücken Sie ENTER, um den Programmiermodus zu beenden.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle Telefonnummern eingegeben haben, die das Wählgerät bei einer Auslösung anwählen soll (maximal 9 Telefonnummern). Telefonnummern können auch mehrfach eingegeben werden, jede Telefonnummer kann aus maximal 32 Stellen bestehen.

Das direkte Anrufen von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdiensten über eine Alarmanlage ist ausschließlich besonders schutzbedürftigen Personen oder Einrichtungen auf Antrag zugelassen.



Petit - Alarmsysteme

Schützen Sie sich und Ihr Eigentum mit einem Le-Petit Alarmsystem

Telefon: 030 - 54 830 410

Mobil : 0176 - 56 988 003

Kontakt@Petit-Alarmsysteme.de



9. Telefonnummern löschen:

Drücken Sie 1 2 3 4 > PROGRAM > 3 > ENTER > 1 > ENTER > DELETE > ENTER

- Geben Sie den vierstelligen Benutzercode ein (Werkseinstellung: 1234).
- Drücken Sie PROGRAM > 3 > ENTER. Wählen Sie die Position der Telefonnummer aus, die Sie löschen möchten (1 = zuerst angewählte Telefonnummer, 2 = an zweiter Stelle gewählte Nummer etc.) und drücken Sie DELETE. Auf dem Display erscheint "Löschen?". Drücken Sie ENTER, um die Telefonnummer zu löschen oder ESC, um die Nummer im Speicher zu lassen und die Programmierung zu beenden.

10: Benutzercode ändern: (Werkseinstellung: 1234)

Drücken Sie 1 2 3 4 > PASSWORD > „Neuer Code“ > ENTER

- Geben Sie den vierstelligen Benutzercode ein (Werkseinstellung: 1234).
- Drücken Sie PASSWORD.
- Auf dem Display erscheint "Passwort".
- Geben Sie Ihren neuen vierstelligen Code ein und drücken Sie ENTER.
- Sie haben nun das Passwort auf Ihren neuen Code geändert.

11: Alarmverzögerung einstellen:

Drücken Sie 1 2 3 4 > PROGRAM > 4 > ENTER > N > ENTER

(N = 0, 3 oder 6)

- Geben Sie den vierstelligen Benutzercode ein (Werkseinstellung: 1234).
- Drücken Sie PROGRAM > 4 ENTER.
- Drücken Sie 3, um die Alarmverzögerung auf 30 Sekunden einzustellen.
Drücken Sie 6, um die Alarmverzögerung auf 60 Sekunden einzustellen.
Drücken Sie 0, um die Alarmverzögerung auf 0 Sekunden einzustellen.
- Drücken Sie ENTER, um die Einstellungen zu speichern

Hinweis: Zum Schutz gegen Fehlalarme beginnt das Gerät erst nach dieser Zeit mit dem Wählen. Sie können den anstehenden Wahlvorgang an der Tastatur des Wählgerätes beenden, indem Sie den „4-stelligen Code“ eingeben und danach „ESC“ drücken. Um das Wählgerät wieder in Betriebsbereitschaft zu versetzen, muss das Wählgerät durch Eingabe des „4-stelligen Codes“ und „ENTER“ wieder eingeschaltet werden.

12. Gebrauch des Telefonwählgeräts am Alarmsystem:

Nach Anschluss des Telefonwählgerätes am Petit Alarmsystem beginnt sich das Wählgerät automatisch zu aktivieren. Sobald das GSM-Netzwerk gefunden wurde, ändert sich die Anzeige auf dem Display zu "On GSM Bereit".

- Hinweis: Zum Ändern der Programmierung muss das Wählgerät ausgeschaltet werden.
Wählgerät ausschalten: Drücken Sie 1 2 3 4 > ESC, auf dem Display erscheint "Off GSM Bereit".
- Hinweis: Nach Abschluss der Programmierung muss das Telefonwählgerät eingeschaltet werden.
Wählgerät einschalten: Drücken Sie 1 2 3 4 > ENTER, auf dem Display erscheint "On GSM Bereit".

Das Telefonwählgerät ist eingeschaltet und befindet sich im Standby-Modus. Wenn Ihr Petit-Alarmsystem nach einem Alarm den Wahlvorgang auslöst, wird das Wählgerät nacheinander die programmierten Telefonnummern anwählen. Informieren Sie die Personen, deren Nummer programmiert wurde, wie Sie sich beim Eingang einer Meldung zu verhalten haben.



Petit - Alarmsysteme

Schützen Sie sich und Ihr Eigentum mit einem Le-Petit Alarmsystem

Telefon: 030 - 54 830 410

Mobil : 0176 - 56 988 003

Kontakt@Petit-Alarmsysteme.de



Der übliche Ablauf ist wie folgt:

- Zentrale löst Alarm aus – das Telefonwählgerät wählt die erste gespeicherte Nummer an.
- Das Telefon klingelt, die angerufene Person nimmt das Gespräch ganz normal an.
- Das Wählgerät gibt die programmierte Sprachnachricht maximal 3x hintereinander durch, meldet sich kein Empfänger wird die nächste programmierte Nummer angewählt.
- Jeder Angerufene kann auf seinem Telefon durch das drücken der Taste „#“ bzw. „*“ den Wählvorgang abbrechen, wenn das Wählgerät den Anruf nicht beendet, drücken Sie erneut „#“ bzw. „*“ bis der Anruf beendet ist. Keine weitere Person wird mehr alarmiert.
- Nach Beendigung des Telefonats leitet der Empfänger die abgesprochenen Maßnahmen ein.

Hinweis: Falls der Angerufene nicht mit „#“ bzw. „*“ quittiert, wählt das Wählgerät jeweils die nächste programmierte Nummer. Es können bis zu 9 verschiedene Nummern angewählt werden. Nachdem ein Empfänger den Bestätigungscode „#“ bzw. „*“ eingegeben hat, wird keine weitere Person mehr angewählt. Wenn kein Anruf beantwortet wird, erscheint „KEINE ANTWORT“ auf dem Display.

Sie können den Wählvorgang auch an der Tastatur des Wählgerätes beenden, indem Sie den „4-stelligen Code“ eingeben und danach „ESC“ drücken. Dadurch wird das Wählgerät ausgeschaltet. Um das Wählgerät wieder in Betriebsbereitschaft zu versetzen, muss das Wählgerät durch Eingabe des „4-stelligen Codes“ und „ENTER“ wieder eingeschaltet werden.

Sicherheitshinweise:

Die folgenden Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und Zufriedenheit beim Betrieb des Gerätes. Beachten Sie, dass die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise zu erheblichen Unfallgefahren führen kann.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise können Leben, Gesundheit und Sachwerte gefährdet werden.

- Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, Verpackungsmaterial oder Kleinteilen! Andernfalls droht Lebensgefahr durch Erstickten!
- Beschädigen Sie bei Bohrarbeiten und beim Befestigen keine Leitungen für Gas, Strom, Wasser oder Telekommunikation! Ansonsten droht Lebens- und Verletzungsgefahr.
- Behandeln Sie die Zuleitungen vorsichtig! Verlegen Sie diese so, dass sie nicht beschädigt werden können und keine Stolpergefahr darstellen. Ziehen Sie die Kabel nicht über scharfe Kanten, und quetschen oder klemmen Sie sie nicht anderweitig ein. Ansonsten droht Lebens- und Verletzungsgefahr.
- Schützen Sie das Gerät vor starken magnetischen oder elektrischen Feldern!
- Installieren Sie das Wählgerät nicht in Bereichen, in denen es extremer Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist, da dies die Funktion des Gerätes beeinträchtigen könnte.